

RIMAGE CATALYST® 系列

适当尺寸包装的专业性能与质量

Rimage Catalyst® 光盘发布系统提供工业级硬件、前台办公友好设计和专业品质的光盘制作，当不需要大批量生产时，该系统是理想的解决方案。Catalyst 系统的标准配备是 Everest® Encore™ 或 Prism III™ 打印机，该系统适合任何 IT 环境，订购时可选择配备或不配备嵌入式电脑。

优点

强大的打印功能

配有世界一流的全彩色和黑白热敏光盘打印机的 Catalyst 系统通过前台办公友好软件包提供顶级打印与工业级制作。

持久耐用

Catalyst 系统有正向气流通过前置式过滤器、快速释放刻录机、前置硬盘托架和单独打印机，所以在任何环境下都易于维护。

灵活制作

具有三个分区的转盘最多可处理 150 个光盘，可灵活选择不中断制作一种类型的光盘或多达三种类型的光盘。光盘输出可被配置为外部分区或可锁门背后的其中一个内部分区。

特点

- 150 光盘旋转盘用于输入输出
- 50 光盘外部输出
- 具有网络连接的嵌入式计算机（仅限于 Catalyst 6000N）
- 前置式空气过滤器和正向气流
- 双行 LCD 状态显示器
- 内置式 DiscWatch™ 状态灯
- 前置式 USB 3.0 端口
- 门打开时提供内部照明
- 两个快速释放的前置可交换刻录机
- 前置式硬盘托架
- Rimage 软件套件 (RSS)
- Everest Encore 打印机或 Prism III 打印机
 - Everest Encore: 最佳品质的打印机，永久性全彩色打印
 - Prism III: 市场上速度最快且成本最低的光盘热敏黑白打印机



选项

Blu-ray Disc™ 刻录机
您可选择 Everest Encore
或 Prism III 打印技术

系统规格

	CATALYST 6000N	CATALYST 6000
刻录机数量	2	2
转盘/总容量	3 个分区 / 150 个光盘	
外部输出分区容量	50 个光盘	
打印机	Everest Encore or Prism III	
CPU	Intel Core I3-6100	用户提供
可信平台模块 (TPM)	包括	不适用
硬盘存储	2 个 500 GB	用户提供
RAM	8 GB	
操作系统	Win 10 Enterprise 64 位	
网络适配器	两个 1 GB 以太网接口	
Rimage 软件套件 (RSS)	全套软件工具，可用于独特的艺术品设计、作业提交、控制中心操作、制作监控和自定义应用程序创建。	
CD Designer™	标签制作软件 – 包括	
QuickDisc™	光盘刻录软件 – 包括	
WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)	网络或单机的控制管理系统 – 包括	
高度	25.5 英寸 / 64.7 cm	
宽度	16 英寸 / 40.6 cm	
深度*	23.25 英寸 / 59 cm	
重量 (without printer)	65.3 磅 / 29.7 kg	61.7 磅 / 28 kg
重量 w/ Everest Encore	109.3 磅 / 49.7 kg	105.7 磅 / 48 kg
重量 w/ Prism III	85.3 磅 / 38.7 kg	81.7 磅 / 37.1 kg
电源规格	交流 100–240 伏，60/50 赫兹，3.9–2.6 安，最高 500 瓦	
保修	12 个月	

* 机器背后预留空间 (3.5" 或 9 cm)，用于布线。

我们推荐

Rimage 维护协议

必须快速解决问题，以最大限度地提高投资回报率，并最大限度地减少停机时间。我们拥有大量熟练的技术人员和业界领先的支持服务，Rimage 可提供满足您需求的维护计划。

Rimage 耗材套装

让您的 Catalyst 系统获得可靠、不间断的性能。该耗材套装配有优化的打印色带和光盘，通过一个方便且实惠的软件包为您提供最美观、最持久的打印效果。

有关 Rimage Catalyst 系列支持选项和耗材套装的完整信息，请访问以下网站：www.rimage.com。

Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association 的商标。

