

RIMAGE CATALYST® シリーズ

適度なサイズのパッケージでプロ仕様のパフォーマンスとクオリティを実現

Rimage Catalyst® ディスク印刷システムは、商業グレードのハードウェアで、フロントオフィスで使いやすいデザイン、プロレベルのディスク生産クオリティを提供します。少量生産を行う際には理想的な選択肢です。Catalyst システムは Everest® Encore™ や Prism III™ プリンタを標準で組み込んでおり、あらゆる使用環境に適合し、PC 内蔵型も非内蔵型もご用意いただけます。

メリット

高性能印刷

Catalyst システムは世界最高のフルカラー・モノクロ熱転写プリンタで、フロントオフィスで使いやすいパッケージでありながら、最高レベルの印刷と商業グレードの生産をお客様に提供します。

堅牢かつ高耐久

前面から交換可能なフィルターによる正圧エアフロー、着脱が容易なレコーダ、前面にハードドライブベイを備え、プリンタは分離されています。このように、Catalyst システムはどのような環境でも保守管理が容易となるよう設計されています。

柔軟かつ多様な生産性

3 ビンカラーセルはディスクを最大 150 枚まで扱うことができます。中断なしで 1 種類のディスクの生産を続けることも、最大 3 種類のディスクを柔軟に生産することも可能です。ディスクの出力は外部ビン、またはロック可能なドアの背後にある内部ビンに対して構成することができます。

機能

- 入力または出力用の回転カラーセル 150 枚
- 外部出力ディスク 50 枚
- ネットワーク接続可能なコンピュータ内蔵モデル (Catalyst 6000N のみ)
- 前面から交換可能なエアフィルターと正圧エアフロー
- LCD ステータスディスプレイ 2 行表示
- DiscWatch™ 状態表示ランプ
- 前面に USB 3.0 ポートを搭載
- ドアが開いている場合には内部ライトが点灯
- 前面から交換可能で、着脱が容易な 2 台のレコーダ
- 前面に設置されたハードドライブベイ
- Rimage Software Suite (RSS)
- Everest Encore プリンタまたは Prism III プリンタ
 - Everest Encore: 高耐久フルカラー印刷を提供するハイクオリティプリンター
 - Prism III: 市場で最も高速で、ディスクあたりのコストが低いモノクロ熱転写プリンタ



オプション

- Blu-ray Disc™ レコーダ
- Everest Encore と Prism III のいずれかお好みのプリントテクノロジーをお選び頂けます。

SYSTEM SPECIFICATIONS

	CATALYST 6000N	CATALYST 6000
レコーダ数	2	2
カラーセル / 全容量	3 ビン / 150 ディスク	
外部出力ビン容量	50 ディスク	
プリンタ	Everest Encore または Prism III	
CPU	Intel Core i3-6100	お客様ご用意
Trusted Platform Module (TPM)	搭載	N/A
HDD ストレージ	2 x 500 GB	お客様ご用意
RAM	8 GB	
オペレーティング システム	Win 10 Enterprise 64-bit	
ネットワークアダプター	1 GB イーサネット 2本	
Rimage Software Suite (RSS)	独自のアートワークデザイン、ジョブ依頼、コントロールセンター管理、生産モニタリング、カスタム アプリケーションの製作などを可能にするソフトウェアツールのセット	
CD Designer™	ラベル作成ソフトウェア ー 付属	
QuickDisc™	ディスク書き込みソフトウェア ー 付属	
WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)	システムの操作と管理は本体だけでなくウェブを通じて遠隔でも行えます ー (RSM) ー 付属	
高さ	25.5 in / 64.7 cm	
幅	16 in / 40.6 cm	
奥行き*	23.25 in / 59 cm	
重量 (without printer)	65.3 lb / 29.7 kg	61.7 lb / 28 kg
重量 / Everest Encore	109.3 lb / 49.7 kg	105.7 lb / 48 kg
重量 / Prism III	85.3 lb / 38.7 kg	81.7 lb / 37.1 kg
電力仕様	交流 100-240 V、60/50 Hz、3.9~2.6 A、最大ワット数 500W	
保証期間	12 か月	

* 本体背面にはケーブルを設置するためのスペース (3.5 in / 9 cm) を確保してください。

推奨事項

Rimage 保守契約

問題を迅速に解決しなければならない場合に、お客様の ROI を最大化し、稼働停止時間を最小限にとどめましょう。熟練した技術者や業界最高レベルのサポートサービスを揃え、Rimage はお客様のニーズに合った保守管理プランをご用意しております。

Rimage Media Kits

Catalyst システムで、中断なく安定した、信頼性の高いパフォーマンスを手に入れましょう。最適化された印刷リボンとディスクにより、Media Kits は便利で手頃な価格のパッケージで、最も美しい、高耐久プリントを実現します。

Rimage Catalyst シリーズのサポートオプションおよび Media Kits に関する詳細は、www.rimage.com にアクセスしてください。

Blu-ray Disc™ はブルーレイディスクアソシエーションの登録商標です。

