

RIMAGE 打印机技术

卓越打印技术，卓越效果

从行业最快最经济的热转印打印质量，到最耐用的高分辨率打印表面，Rimage AutoPrinter、Everest® Encore 和 Prism III™ 光盘打印系统满足每次持续高产量数字出版的需求。

AutoEverest™ Encore 和 AutoPrism™ III AutoPrinters

这些打印机采用自动直接到光盘打印技术，您只需载入光盘，一切交给打印机完成。

特点

- 强健的自动机械手臂，实现自动光盘打印功能
- 尺寸小，适合桌面使用
- 在 Everest Encore 彩色和 Prism III 单色打印机之间选择
- 三个 100 碟片输入盘仓支持 1 到 300 张光碟的高效作业，无需用户干预
- 无需额外设置、清洁时间、费用或专业操作员



AutoPrism III

Everest Encore 独立打印机

热转印打印技术可实现具有业内最高打印机分辨率的耐用 CD/DVD/ Blu-ray Disc™ 标签。

特点

- 永久打印确保光盘耐磨、防水、防褪色和防紫外线
- 600 dpi 分辨率带来照片品质的影像
- 边缘到边缘打印充分利用介质表面
- 智能系统跟踪剩余打印色带，在整个打印流程内传递信息
- 可拆装的色带和膜



Everest Encore 独立打印机

Prism III 独立打印机

用于在 CD/DVD/Blu-ray 盘上进行单色打印的高速打印机。

特点

- 4 秒钟内打印一整张光盘，每张成本不到 4 分钱
- PerfectPrint 技术在原始丝网介质上实现注册打印
- Ribbon Saver 仅使用所需数量的色带，减少色带浪费，降低成本并最大化吞吐能力
- 打印头完整性检查自动检测打印头元件，确保高质量图像
- 清洁模式可快速轻松清洁打印头表面



Prism III 独立打印机

系统规格

	EVEREST ENCORE		PRISM III	
	STANDALONE	AUTOPRINTER	STANDALONE	AUTOPRINTER
打印技术	热转印		直接热敏	
打印分辨率	600 dpi		300 x 300 dpi 或 300 x 600 dpi	
打印速度	60 秒		< 5 秒/张光盘	
打印色带	CMY, 黄色, 蓝色, 红色		单色的黑色或蓝色或红色	
CD Designer Software	Included			
接口	USB 2.0 高速			
高度	9.7 英寸 / 24.6 cm	22.3 英寸 / 56.6 cm	6.3 英寸 / 16 cm	22.3 英寸 / 56.6 cm
宽度	9.5 英寸 / 24.1 cm	14.75 英寸 / 37.5 cm	8.5 英寸 / 21.6 cm	14.75 英寸 / 37.5 cm
深度*	14.8 英寸 / 37.6 cm	21.25 英寸 / 54 cm	14 英寸 / 35.6 cm	21.25 英寸 / 54 cm
重量	44 磅 / 20.0 kg	101 磅 / 45.8 kg	20 磅 / 9.1 kg	77 磅 / 34.9 kg
电源规格	100 - 120 Vac 或 220 - 240 Vac, 500W, 60-50 Hz, 3.7 - 3.9/2.9 - 3.1 Amp, 手动切换		100 - 240 Vac, 120W, 60-50Hz, 1.1 - 0.45 Amp	
保修	12 个月			

* 机器背后预留空间 (3.5" 或 9 cm), 用于布线。

我们推荐

Rimage 维护协议

必须快速解决问题, 以最大限度地提高投资回报率, 并最大限度地减少停机时间。我们拥有大量熟练的技术人员和业界领先的支持服务, Rimage 可提供满足您需求的维护计划。

Rimage 耗材套装

为您的打印机获得可靠, 不间断的性能。该耗材套装配有优化的打印色带和光盘, 通过一个方便且实惠的软件包为您提供最美观、最持久的打印效果。

有关玺美打印机系列支持选件和介质包套装的完整信息, 请访问www.rimage.com。

Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association 的商标。

