

RIMAGE PRODUCER™ V DISC PUBLISHING SYSTEM

Ισχυρό και αξιόπιστο, σχεδιασμένο για υψηλές αποδόσεις.

Η επόμενη γενιά Producer V είναι το πιο ισχυρό σύστημα εγγραφής και εκτύπωσης οπτικών δίσκων από τη Rimage, σχεδιασμένο για απόδοση 24x7. Με ρομποτικό μηχανισμό βιομηχανικού επιπέδου, απευθείας εκτύπωση και εγγραφή σε δίσκο με επαγγελματικές τεχνολογίες, ο Producer V ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις εγγραφής και εκτύπωσης οπτικών δίσκων CD, DVD και Blu-ray Discs™ στον κόσμο. Προηγμένες λειτουργίες, με ισχυρές αναβαθμίσεις, όπως η εκκίνηση από SSD και προσωρινή μνήμη σε HDD, συμπεριλαμβανομένης της φιλτραρισμένης θετικής ροής αέρα και των αφαιρούμενων σκληρών δίσκων από την μπροστινή όψη, που προσφέρουν ασυναγώνιστη απόδοση και ποιότητα.

Δυναμική εκτύπωση

Τα συστήματα Producer V διαθέτουν τον καλύτερο έγχρωμο ή μονόχρωμο θερμικό εκτυπωτή στον κόσμο, παρέχοντας κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης και βιομηχανικού επιπέδου παραγωγή.

Γρήγορη απόσβεση

Σχεδιασμένο για 24/7, παραγωγή μεγάλου όγκου χωρίς να απαιτείται παρουσία χειριστή. Τα συστήματα Producer V παράγουν εκατοντάδες κατ' επιλογήν δίσκους την ημέρα, για ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σας.

Εξαιρετική απόδοση

Μία περιστρεφόμενη βάση τεσσάρων κάδων και ένας εξωτερικός κάδος εξόδου 100 δίσκων είναι στάνταρ με το σύστημα Producer V, επιτρέποντας την ταυτόχρονη πρόσβαση σε τέσσερις τύπους μέσων. Ο αξιόπιστος ρομποτικός μηχανισμός της Rimage έχει σχεδιαστεί για να παράγει συνεχώς δίσκους για χρόνια και η φιλτραρισμένη θετική ροή αέρα βελτιώνει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Χαρακτηριστικά

- Τέσσερα recorders με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης.
- Φιλτραρισμένη θετική ροή αέρα για βέλτιστη απόδοση σε όλες τις συνθήκες
- Περιστρεφόμενη βάση 400 δίσκων για είσοδο/έξοδο
- Εξωτερικός κάδος εξόδου 100 δίσκων
- Ένδειξη κατάστασης με την ενσωματωμένη λυχνία DiscWatch™
- Ένδειξη κατάστασης με οθόνη υγρού κρυστάλλου τεσσάρων γραμμών
- Θύρα USB 3.0 στη μπροστινή όψη
- Οπίσθιες θύρες USB 2.0 και USB 3.0
- Rimage Software Suite (RSS)
- Ενσωματωμένος υπολογιστής με σύνδεση δικτύου (8300N μόνο)
- Η επιλογή τεχνολογίας εκτύπωσης Everest Encore ή Prism III
- Λειτουργικό σύστημα σε SSD για γρήγορη εκκίνηση με 16 GB μνήμης RAM



Προαιρετικά recorder

- Recorders Blu-ray Disc™

Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας

Everest® Encore™

Ανεξίτηλο, ζωντανό χρώμα με εκτύπωση θερμικής μεταφοράς. Αφαιρούμενοι φορείς ταινιών μελάνης και μεταφοράς για ευκολία χρήσης.

Prism III™

Γρήγορη και οικονομικά αποδοτική άμεση θερμική μονόχρωμη εκτύπωση. Η διαθέσιμη τεχνολογία Perfect Print παρέχει προσωποποιημένη εκτύπωση σε προτυπωμένα με μεταξοτυπία οπτικά μέσα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

	8300N	8300
Αριθμός recorders	4	
Περιστρεφόμενη βάση / Συνολική χωρητικότητα	4 κάδοι / 400 δίσκοι	
Χωρητικότητα εξωτερικού κάδου	100 δίσκοι	
Εκτυπωτής	Everest Encore ή Prism III	
Επεξεργαστής	Intel Core i5-7500	Παρέχεται από τον χρήστη
Αξιόπιστη μονάδα πλατφόρμας (TPM)	Συμπεριλαμβάνεται	-
Σκληροί δίσκοι	1 x 250 GB SSD (OS) 3 x 500 GB HDD (Cache)	Παρέχεται από τον χρήστη
Μνήμη RAM	16 GB	
Λειτουργικό σύστημα	Win 10 Enterprise 64-bit	
Κάρτα δικτύου	Δύο 1 GB Ethernet	
Rimage Software Suite (RSS)	Ένα πλήρες σύνολο εργαλείων λογισμικού που επιτρέπουν μοναδικό σχεδιασμό, υποβολή εργασιών, διαχείριση συστήματος, παρακολούθηση παραγωγής και δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών.	
CD Designer™	Λογισμικό δημιουργίας ετικετών - Συμπεριλαμβάνεται	
QuickDisc™	Λογισμικό εγγραφής δίσκων - Συμπεριλαμβάνεται	
WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)	Έλεγχος και διαχείριση του συστήματος, τοπικά ή μέσω του δικτύου - Συμπεριλαμβάνεται	
Φιλτραρισμένη θετική ροή αέρα	Ναί	
Ύψος	31,5 in / 80 cm	
Πλάτος	16,75 in / 42,5 cm	
Βάθος*	23,5 in / 59,7 cm	
Βάρος (χωρίς εκτυπωτή)	92,7 lb / 42,0 kg	89,0 lb / 40,3 kg
Βάρος με εκτυπωτή Everest Encore	136,7 lb / 62,0 kg	133,0 lb / 60,3 kg
Βάρος με εκτυπωτή Prism III	112,7 lb / 51,1 kg	109,0 lb / 49,4 kg
Προδιαγραφές ισχύος	100-240 VAC, 60/50 Hz, 3,9-2,6 AMP, 500 watt μέγιστο	
Εγγύηση	12 μήνες	

* Αφήστε χώρο (3,5 in ή 9 cm) στο πίσω μέρος του μηχανήματος για τη καλωδίωση

Συνιστούμε

Συμφωνίες συντήρησης Rimage

Μεγιστοποιήστε την απόδοση της επένδυσής σας (ROI) και ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής της λειτουργίας όταν απαιτείται γρήγορη επίλυση προβλημάτων. Χάρη των εξειδικευμένων τεχνικών μας και της κορυφαίας υπηρεσίας υποστήριξης της αγοράς, η Rimage διαθέτει ένα πρόγραμμα συντήρησης που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Rimage Media Kits

Αποκτήστε αξιόπιστη και αδιάλειπτη απόδοση με το σύστημα Producer V. Με τις βελτιστοποιημένες ταινίες εκτύπωσης και δίσκους, τα Media Kits σας δίνουν αποτελέσματα με την καλύτερη εμφάνιση και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε ένα βολικό και οικονομικά προσιτό πακέτο.

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης της σειράς Rimage Producer V και τα Media Kits αναλωσίμων πολυμέσων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.rimage.com.

Το Blu-ray Disc™ είναι εμπορικό σήμα της Ένωσης Blu-ray Disc.

