

RIMAGE PRODUCER™ V 光盘出版系统

耐用，可靠，高性能

下一代 Producer V 是笠美 (Rimage) 性能最强大的光盘出版系统，为 24x7 全天候工作而设计。Producer V 采用工业级机械手臂、光盘表面直接打印以及专业刻录技术，满足全球对 CD、DVD 和 Blu-ray Disc™ 最苛刻的光盘出版需求。SSD 启动和 HDD 缓存等高级功能与强大的增强功能相结合，包括过滤正向气流和前部可拆除硬盘，为您带来前所未有的性能和质量。

强大打印功能

Producer V 系统具有全球最出色的全彩和黑白热敏光盘打印机，以可缩放的机体设计实现顶级打印和工业级生产。

快速周转

Producer V 系统针对全天候高产量无人值守生产设计，每天可生产定制光盘数百份，方便您更快交付为客户个性化定制的光盘。

卓越的性能

四光盘仓转盘和 100 片外部输出光盘仓是 Producer V 系统的标准配置，可同时支持 4 种介质。笠美 (Rimage) 机械手臂为连续输出光盘而设计经久耐用，过滤正向气流优化系统运行，提高效率。

功能

- 4 个快速释放前部热插拔刻录机
- 过滤正向气流确保在所有条件下实现理想性能
- 前部可拆卸硬盘
- 操作系统安装与 SSD 可快速启动，并配置 16G 内存
- 400 片旋转转盘用于输入/输出
- 容量 100 片的外置输出盘仓
- 集成 DiscWatch™ 状态灯
- 4 排 LCD 状态显示
- 前部 USB 3.0 端口
- 后部 USB 2.0 和 3.0 端口
- 具有网络连接功能的嵌入式计算机 (仅 8300N)
- 笠美 (Rimage) 软件包 (RSS)
- 您选择的 Everest Encore 或 Prism III 打印技术



刻录机选择

Blu-ray Disc™ 刻录机

选择您的打印机

Everest® Encore™

热转印打印技术永久保持鲜活色彩。可拆卸转印和打印色带墨盒提高便捷性。

Prism III™

快速经济的直接热敏黑白打印。Perfect Print 技术在丝网介质上实现注册打印。

系统规格

	8300N	8300
刻录机数量	4	
转盘/总容量	4 个分区 / 400 个光盘	
外部输出分区容量	100 个光盘	
打印机	Everest Encore or Prism III	
CPU	Intel Core i5-7500	用户提供
可信平台模块 (TPM)	包括	不适用
硬盘存储	1 个 250 GB SSD (OS) 3 个 500 GB HDD (Cache)	用户提供
RAM	16 GB	
操作系统	Win 10 Enterprise 64 位	
网络适配器	两个 1 GB 以太网接口	
Rimage 软件套件 (RSS)	全套软件工具，可用于独特的艺术品设计、作业提交、控制中心操作、制作监控和自定义应用程序创建。	
CD Designer™	标签制作软件 – 包括	
QuickDisc™	光盘刻录软件 – 包括	
WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)	网络或单机的控制管理系统 – 包括	
过滤正面气流	包括	
高度	31.5 英寸 / 80 cm	
宽度	16.75 英寸 / 42.5 cm	
深度*	23.5 英寸 / 59.7 cm	
重量 (without printer)	92.7 磅 / 42.0 kg	89.0 磅 / 40.3 kg
含 Everest Encore 的重量	136.7 磅 / 62.0 kg	133.0 磅 / 60.3 kg
含 Prism III 的重量	112.7 磅 / 51.1 kg	109.0 磅 / 49.4 kg
电源规格	交流 100–240 伏，60/50 赫兹，3.9–2.6 安，最高 500 瓦	
保修	12 个月	

* 机器背后预留空间 (3.5" 或 9 cm)，用于布线。

我们推荐

Rimage 维护协议

必须快速解决问题，以最大限度地提高投资回报率，并最大限度地减少停机时间。我们拥有大量熟练的技术人员和业界领先的支持服务，Rimage 可提供满足您需求的维护计划。

Rimage 耗材套装

让您的 Producer V 系统获得可靠、不间断的性能。该耗材套装配有优化的打印色带和光盘，通过一个方便且实惠的软件包为您提供最美观、最持久的打印效果。

有关 Rimage Producer V 系列支持选项和耗材套装的完整信息，请访问以下网站：
www.rimage.com。

Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association 的商标。

