

# RIMAGE PRODUCER™ V DISC PUBLISHING SYSTEM

## Robust, verlässlich und leistungsfähig

Die nächste Generation der Producer Reihe, der Rimage Producer V, ist das stärkste und größte System von Rimage. Es wurde speziell entwickelt um auch höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Die Producer V Systeme sind mit einer stabilen Industrierobotik, großer Vorlage und einem hochwertigen CD/ DVD Drucker ausgestattet. Dadurch erfüllen Rimage Systeme auch die höchsten Anforderungen an moderne Produktionsumgebungen für CDs, DVDs und Blu-Ray Discs™. Durch zusätzliche Features wie z.B. SSD Startup und HDD Cache, dem Rimage Luftfiltersystem sowie Festplatten die direkt an der Front des Systems getauscht werden können, erreichen Sie höchste Performance und bestmögliche Qualität Ihrer produzierten Medien.

## Leistungstarker Druck

Die Systeme der Producer-Serie sind mit dem weltbesten Thermo-Schwarz/Weiß- und Farbdruckern für hochwertige Drucke im industriellen Maßstab ausgestattet.

## Hoher Durchsatz

Alle Producer V Systeme sind auf unterbrechungsfreien, unüberwachten Dauerbetrieb und höchste Stückzahlen ausgelegt. Sie erlauben die Produktion hunderter individueller Medien am Tag und liefern schnelle, wunschgenaue Ergebnisse.

## Überragende Flexibilität und Langlebigkeit

Das 4-fach Medienkarussell und der externe 100-Disc Ausgabeschacht ermöglichen es, bis zu vier Medientypen parallel zu verarbeiten.

Die zuverlässige Mechanik der Rimage-Systeme ist auf jahrelangen, störungsfreien Betrieb ausgelegt.

## Features

- Vier austauschbare Recorder mit Schnellverschlüssen an der Front des Systems
- Seitlich angebrachter Luftfilter zum Erzeugen eines positiven Luftstroms (dadurch geringere Staubanfälligkeit durch Überdruck im System)
- Schnell und leicht zugängliche Festplatten mit Schnellwechsel-Verschluss
- Betriebssystem auf SSD, für schnelles Starten mit 16GB RAM
- Rotierendes 400-Disc-Karussell für Eingabe/Ausgabe
- Externes Ausgabefach für 100 Discs
- Integrierte DiscWatch™ Statusleuchte
- LCD-Statusanzeige (4 Zeilen)
- USB-Anschluss an der Gehäusevorderseite (USB 3.0)
- USB 2.0 und USB 3.0 Anschluss an der Systemrückseite
- Integrierter netzwerkfähiger Computer (nur mit 8300N)
- Rimage-Softwarepaket (Rimage Software Suite, RSS)
- Drucker Everest Encore oder Prism III



## Recorder Optionen

- Blu-ray Disc™ Rekorder

## Wählen Sie Ihren Drucker

### Everest® Encore™

Beeindruckende Druck-Qualität für dauerhaften Vollfarbendruck. Austauschbarer Retransfer- und Druckbandhalter.

### Prism III™

Der schnellste Monochrom-Thermo-Disc-Drucker mit den niedrigsten Kosten per Disc der derzeit auf dem Markt verfügbar ist.

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

	8300N	8300
Anzahl Rekorder	4	
Karussell / Gesamtkapazität	4 Fächer / 400 Discs	
Kapazität des externen Ausgabefachs	100 Discs	
Drucker	Everest Encore oder Prism III	
CPU	Intel Core i5-7500	Benutzer geliefert
Trusted Platform Module (TPM)	Inklusive	N/A
HDD-Speicher	1 x 250 GB SSD (OS) 3 x 500 GB HDD (Cache)	Benutzer geliefert
RAM	16 GB	
Betriebssysteme	Win 10 Enterprise 64-bit	
Netzwerkadapter	Zwei 1-GBit-Ethernet-Adapter	
Rimage-Softwarepaket (Rimage Software Suite, RSS)	Ein umfassender Satz an Software-Tools ermöglicht einzigartige Vorlagengestaltung, Auftragserteilung, System Management, Produktionsüberwachung und die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen.	
CD Designer™	Label-Erstellungssoftware - Inklusive	
QuickDisc™	Brennsoftware mit unlimitierten Clientlizenzen - Inklusive	
WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)	Kontrollieren und managen Sie Ihr System, lokal oder über das Web - Inklusive	
Filtered Positive Airflow	Inklusive	
Höhe	31,5 in / 80 cm	
Breite	16,75 in / 42,5 cm	
Tiefe*	23,5 in / 59,7 cm	
Gewicht (ohne Drucker)	92,7 lb / 42,0 kg	89,0 lb / 40,3 kg
Gewicht mit Everest Encore	136,7 lb / 62,0 kg	133,0 lb / 60,3 kg
Gewicht mit Prism III	112,7 lb / 51,1 kg	109,0 lb / 49,4 kg
Leistungsangaben	100-240 VAC, 60/50 Hz, 3,9-2,6 A, max. 500 W	
Gewährleistung	12 Monate	

\* Für die Verkabelung des Geräts immer 3,5 Zoll oder 9 cm Platz auf der Rückseite lassen.

## Wir empfehlen

### Rimage Wartungsverträge

Maximieren Sie Ihre Investitionsrentabilität und minimieren Sie Ausfallzeiten, wenn eine schnelle Problembeseitigung unabdingbare Voraussetzung für Ihr Unternehmen ist. Mit der Erfahrung und Professionalität unseres technischen Personals und unseren branchenweit unerreichten Supportleistungen bietet Rimage diverse Wartungsverträge, die Ihren Anforderungen gerecht werden.

### Rimage Media Kits

Rimage Media Kits enthalten alles, was für den zuverlässigen und unterbrechungsfreien Betrieb Ihres Provider V Systems notwendig ist. Mit optimierten Druckbändern und Rimage zertifizierten Discs sorgen Mediakit für die besten und langlebigsten Ergebnisse in einem praktischen und kostengünstigen Gesamtpaket.

Umfassende Informationen zu Support-Optionen und Mediakits der Rimage Producer V finden Sie auf [www.rimage.de](http://www.rimage.de) oder +49 6074 8521 0.

Blu-ray Disc ist ein Markenzeichen der Blu-ray Disc Association (BDA).

