

RIMAGE PRODUCER™ V+ DISC PUBLISHING SYSTEM

Robust, verlässlich und leistungsfähig

Die nächste Generation der Producer-Serie, der Rimage Producer V+, ist das stärkste und größte System von Rimage. Es wurde speziell entwickelt, um auch höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Die Producer V+ Systeme sind mit einer stabilen Industrierobotik, großer Vorlage und einem hochwertigen CD/DVD-Drucker ausgestattet. Dadurch erfüllen Rimage-Systeme auch die höchsten Anforderungen an moderne Produktionsumgebungen für CDs, DVDs und Blu-Ray Discs™. Durch zusätzliche Features wie z. B. NVME-SSD-Startup und SSD-Cache, dem Rimage Luftfiltersystem sowie Cache-Laufwerke, die direkt an der Vorderseite des Systems getauscht werden können, erreichen Sie höchste Leistung und bestmögliche Qualität Ihrer produzierten Medien.

Leistungsstarker Druck

Die Systeme der Producer V+ Serie sind mit dem weltbesten Thermo-Schwarz/Weiß- und Farbdruckern für hochwertige Drucke im industriellen Maßstab ausgestattet.

Hoher Durchsatz

Alle Producer V+ Systeme sind auf unterbrechungsfreien, unüberwachten Dauerbetrieb und höchste Stückzahlen ausgelegt. Sie erlauben die Produktion hunderter individueller Medien am Tag und liefern schnelle, wunschgenaue Ergebnisse.

Überragende Flexibilität und Langlebigkeit

Das 4-fach Medienkarussell und der externe 100-Disc-Ausgabeschacht ermöglichen es, bis zu vier Medientypen parallel zu verarbeiten. Die zuverlässige Mechanik der Rimage-Systeme ist auf jahrelangen, störungsfreien Betrieb ausgelegt.

Funktionen

- Vier austauschbare Rekorder mit Schnellverschlüssen an der Vorderseite des Systems
- Seitlich angebrachter Luftfilter zum Erzeugen eines positiven Luftstroms (dadurch geringere Staubanfälligkeit durch Überdruck im System)
- Schnell und leicht zugängliche Cache-Laufwerke mit Schnellwechsel-Verschluss
- Betriebssystem auf NVME-SSD, für schnelles Starten mit 16 GB RAM
- Rotierendes 400-Disc-Karussell für Eingabe/Ausgabe
- Externes Ausgabefach für 100 Discs
- Integrierte DiscWatch™ Statusleuchte
- LCD-Statusanzeige (4 Zeilen)
- USB-Anschluss an der Gehäusevorderseite (USB 3.0)
- USB 2.0 und USB 3.0 Anschlüsse an der Systemrückseite
- Integrierter netzwerkfähiger Computer (nur mit 8300N+)
- Rimage-Softwarepaket (Rimage Software Suite RSS)
- Drucker-Optionen: Everest Encore oder Prism III



Rekorder-Option

- Blu-ray Disc Rekorder

Wählen Sie Ihren Drucker

Everest® Encore™

Beeindruckende Druck-Qualität für dauerhaften Vollfarbendruck. Austauschbarer Re-Transfer- und Druckbandhalter.

Prism III™

Der schnellste Monochrom-Thermo-Disc-Drucker mit den niedrigsten Kosten per Disc, der derzeit auf dem Markt verfügbar ist.



SYSTEM SPEZIFIKATIONEN

	8300N+	8300
Anzahl Rekorder	4	
Karussell/Gesamtkapazität	4 Fächer/400 Discs	
Kapazität des externen Ausgabefachs	100 Discs	
Drucker	Everest Encore oder Prism III	
CPU	Intel Core i5-10500E	Vom Benutzer geliefert
Trusted Platform Module (TPM)	Inklusive	N/A
HDD-Speicher	System-Platte: 1 x 500 GB NVME Cache-Laufwerk: 1 x 1 TB SSD	Vom Benutzer geliefert
RAM	16 GB	
Betriebssystem	Win 11 IoT Enterprise	
Netzwerkadapter	Zwei 1-Gbit-Ethernet-Adapter	
Rimage-Softwarepaket (Rimage Software Suite RSS)	Ein umfassender Satz an Software-Tools ermöglicht einzigartige Vorlagengestaltung, Auftragserteilung, System-Management, Produktionsüberwachung und die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen.	
CD Designer™	Label-Design-Software – inklusive	
QuickDisc™	Brennsoftware mit unlimitierten Client-Lizenzen – inklusive	
Rimage System Manager (RSM)	Kontrollieren/managen Sie Ihr System, lokal oder über das Netzwerk – inklusive	
Luftfilter (Filtered Positive Airflow)	Inklusive	
Höhe x Breite x Tiefe*	80 cm x 42,5 cm x 59,7 cm 31,5" x 16,75" x 23,5"	
Gewicht (ohne Drucker)	42,0 kg/92,7 lb	40,3 kg/89,0 lb
Gewicht mit Everest Encore	62,0 kg/136,7 lb	60,3 kg/133,0 lb
Gewicht mit Prism III	51,1 kg/112,7 lb	49,4 kg/109,0 lb
Stromversorgung	100 - 240 VAC, 60/50 Hz, 3,9 - 2,6 A, max. 500 W	
Anforderungen an die Umgebungstemperatur	Betrieb: 16 °C bis 30 °C (60 °F bis 86 °F) Lagerung: -15 °C bis 35 °C (5 °F bis 95 °F)	
Anforderungen an die Luftfeuchtigkeit	40 % bis 80 %, nicht kondensierend	
Garantie	12 Monate	

* Hinter dem Gerät genügend Raum für die Verkabelung einkalkulieren 9 cm oder 3,5".

Wir empfehlen

Rimage Wartungsvertrag

Maximieren Sie die Rentabilität Ihrer Investition und minimieren Sie Ausfallzeiten – denn Systemverfügbarkeit und schnelle Störungsbehebung sind ein absolutes Muss. Wir beraten Sie gerne zur für Sie passenden Serviceoption.

Rimage Media Kits

Die Verbrauchsmaterialien von Rimage unterstützen den zuverlässigen und störungsfreien Betrieb Ihres Producer V+ Systems. Mit den optimierten Farbbändern und Discs der praktischen und kostengünstigen Media Kits erzielen Sie hervorragende und höchst beständige Druckergebnisse.

Weitere Informationen zu den Serviceoptionen der Rimage Producer V+ Serie und zu den Media Kits finden Sie unter rimage-emea.eu.



Rimage EMEA GmbH
Mainzer Str. 131
65187 Wiesbaden
Deutschland
+49 611 927770
sales@rimage.eu
rimage-emea.eu

