

# RIMAGE CATALYST® II SERIES

## Professionelle Leistung und Qualität in der richtigen Größe

Die Rimage Catalyst® II Disc Publishing Systeme bieten industrietaugliche Hardware, benutzerfreundliches Design und professionelle Qualität bei der Produktion von Discs – die ideale Wahl, wenn keine hohen Stückzahlen benötigt werden. Das Catalyst II System ist standardmäßig mit einem Everest® Encore™ oder einem Prism III™ Drucker ausgestattet und kann mit oder ohne integriertem PC bestellt werden, so dass es in jede IT-Umgebung passt.

## Vorteile

### Leistungsstarker Druck

Die Catalyst II Systeme sind mit dem weltbesten Thermo-Schwarz/Weiß- und Farbdruckern für hochwertige Drucke im industriellen Maßstab ausgestattet.

### Robuste Haltbarkeit

Dank austauschbarer Rekorder mit Schnellverschlüssen, leicht zugänglichen Festplattenschächten an der Vorderseite und separater Drucker, sind die Catalyst II Systeme in jeder Umgebung leicht zu warten. Der vorne angebrachte Luftfilter erzeugt einen positiven Luftstrom, der Verschmutzungen im Inneren des Systems reduziert.

### Flexible Produktion

Das Dreifach-Medienkarussell kann bis zu 150 Discs fassen. Die Medienschränke können individuell konfiguriert werden: entweder nur ein Medientyp für eine ununterbrochene Produktion oder bis zu drei verschiedene Medientypen für höchste Flexibilität. Auch die Ausgabe kann individuell konfiguriert werden: fertig produzierte Discs landen entweder im externen Ausgabefach außerhalb des Gerätes oder in einem der internen Behälter, wo sie durch die verschließbare Tür vor unbefugten Zugriff geschützt sind.

## Funktionen

- Rotierendes 150-Disc-Karussell für Eingabe/Ausgabe
- Externes Ausgabefach für 50 Discs
- Integrierter netzwerkfähiger Computer (nur mit Catalyst II 6000N)
- Von vorne zugänglicher Luftfilter zum Erzeugen eines positiven Luftstroms (dadurch geringere Staubanfälligkeit durch Überdruck im System)
- LCD-Statusanzeige (2 Zeilen)
- Integrierte DiscWatch™-Statusleuchte
- USB-Anschluss an der Gehäusevorderseite (USB 3.0)
- Innenbeleuchtung bei geöffneter Tür
- Zwei austauschbare Rekorder mit Schnellverschlüssen an der Vorderseite
- Schnell und leicht zugängliche Festplattenschächte an der Vorderseite
- Rimage-Softwarepaket (Rimage Software Suite RSS)
- Drucker-Optionen: Everest Encore oder Prism III
  - Everest Encore: Beeindruckende Druckqualität für dauerhaften Vollfarbendruck
  - Prism III: Derzeit schnellster auf dem Markt verfügbarer Monochrom-Thermo-Disc-Drucker mit den niedrigsten Druckkosten pro Disc



## Optionen

- Blu-ray-Rekorder
- Wahl zwischen Everest Encore oder Prism III Drucker



## SYSTEM SPEZIFIKATIONEN

CATALYST II 6000N		CATALYST II 6000
Anzahl Rekorder	2	
Karussell/Gesamtkapazität	3 Fächer/150 Discs	
Kapazität des externen Ausgabefachs	50 Discs	
Drucker	Everest Encore oder Prism III	
CPU	Intel Core i5 10500	Vom Benutzer geliefert
Trusted Platform Module (TPM)	Inklusive	N/A
HDD-Speicher	Betriebssystem: 1 x 250 GB NVME Cache: 1 x 1 TB SSD	Vom Benutzer geliefert
RAM	16 GB	
Betriebssystem	Win 11 Enterprise 64-bit	
Netzwerkadapter	Zwei 1-GBit-Ethernet-Adapter	
Rimage-Softwarepaket (Rimage Software Suite RSS)	Ein umfassender Satz an Software-Tools ermöglicht einzigartige Vorlagen-gestaltung, Auftragserteilung, System-Management, Produktionsüberwachung und die Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen.	
CD Designer™	Label-Design-Software – inklusive	
QuickDisc™	Brennsoftware mit unlimitierten Client-Lizenzen – inklusive	
Höhe	64,7 cm/25,5”	
Breite	40,6 cm/16”	
Tiefe*	59 cm/23,25”	
Gewicht (ohne Drucker)	29,7 kg/65,3 lb	28 kg/61,7 lb
Gewicht mit Everest Encore	49,7 kg/109,3 lb	48 kg/105,7 lb
Gewicht mit Prism III	38,8 kg/85,3 lb	37,1 kg/81,7 lb
Stromversorgung	100 - 240 VAC, 60/50 Hz, 3,9 - 2,6 A, max. 500 W	
Garantie	12 Monate	

\* Hinter dem Gerät genügend Raum für die Verkabelung einkalkulieren (9 cm oder 3,5").

## Wir empfehlen

### Rimage Wartungsvertrag

Maximieren Sie die Rentabilität Ihrer Investition und minimieren Sie Ausfallzeiten – denn Systemverfügbarkeit und schnelle Störungsbehebung sind ein absolutes Muss. Wir beraten Sie gerne zur für Sie passenden Serviceoption.

### Rimage Media Kits

Die Verbrauchsmaterialien von Rimage unterstützen den zuverlässigen und störungsfreien Betrieb Ihres Catalyst Systems. Mit den optimierten Farbbändern und Discs der praktischen und kostengünstigen Media Kits erzielen Sie hervorragende und höchst beständige Druckergebnisse

Weitere Informationen zu den Serviceoptionen der Rimage Catalyst Serie und zu den Media Kits finden Sie unter [rimage-emea.eu](http://rimage-emea.eu).



**Rimage EMEA GmbH**  
Mainzer Str. 131  
65187 Wiesbaden  
Deutschland  
+49 611 927770  
[sales@rimage.eu](mailto:sales@rimage.eu)  
[rimage-emea.eu](http://rimage-emea.eu)

