

ΣΕΙΡΑ RIMAGE CATALYST™

Επαγγελματική απόδοση και ποιότητα σε ιδανικό συνδυασμό

Τα συστήματα εγγραφής και εκτύπωσης δίσκων Rimage Catalyst™ προσφέρουν βιομηχανική ποιότητα, φιλικό σχεδιασμό και παραγωγή δίσκων επαγγελματικής ποιότητας, μια ιδανική επιλογή όταν απαιτείται παραγωγή μεγάλου όγκου. Το σύστημα Catalyst έρχεται με έναν Everest® Encore ή έναν Prism III™ εκτυπωτή, με ή χωρίς ενσωματωμένο υπολογιστή, κατάλληλο για οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας.

Οφέλη

Δυναμική Εκτύπωση

Τα συστήματα Catalyst, με τους καλύτερους έγχρωμους ή θερμικούς μονόχρωμους εκτυπωτές στον κόσμο, παρέχουν κορυφαίες εκτυπώσεις δίσκων και δυνατότητα παραγωγής επαγγελματικού επιπέδου σε κομψό μέγεθος και σχεδιασμό που εναρμονίζεται σε κάθε χώρο.

Στιβαρή ανθεκτικότητα

Με θετική ροή αέρος μέσω μπροστινού προσβάσιμου φίλτρου, γρήγορα αποσπώμενα recorders, μπροστινές θύρες σκληρών δίσκων και ξεχωριστούς εκτυπωτές, τα συστήματα Catalyst είναι σχεδιασμένα για να συντηρούνται εύκολα σε κάθε περιβάλλον.

Ευέλικτη παραγωγή

Το carousel τριών κάδων διαχειρίζεται έως και 150 οπτικούς δίσκους, είτε ενός τύπου για αδιάλειπτη παραγωγή είτε έως τρεις διαφορετικούς τύπους για παραγωγική ευελιξία. Η έξοδος των δίσκων μπορεί να ρυθμιστεί είτε στον εξωτερικό κάδο είτε στους εσωτερικούς προστατευμένους κάδους με κλειδαριά.

Χαρακτηριστικά

- Περιστρεφόμενο carousel 150 δίσκων για είσοδο/έξοδο
- Εξωτερική υποδοχή εξόδου 50 δίσκων
- Ενσωματωμένος υπολογιστής με σύνδεση δικτύου (μόνο στο Catalyst 6000N)
- Μπροστινό προσβάσιμο φίλτρο αέρα και θετική ροή αέρα
- Ένδειξη λειτουργιών με οθόνη υγρού κρυστάλλου δύο γραμμών
- Φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας DiscWatch™
- Θύρα USB 3.0 στη μπροστινή όψη
- Εσωτερικός φωτισμός όταν ανοίξει η πόρτα
- Δύο recorders με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης
- Θύρες σκληρών δίσκων προσβάσιμες από μπροστά
- Rimage Software Suite (RSS)
- Εκτυπωτής Everest Encore ή Prism III
 - Everest Encore: Εκτυπωτής υψηλής ποιότητας για ανεξίτηλες έγχρωμες εκτυπώσεις
 - Prism III: Ο ταχύτερος και οικονομικότερος θερμικός μονόχρωμος εκτυπωτής της αγοράς



Options

- Recorders Blu-ray Disc™
- Επιλογή τεχνολογίας εκτύπωσης, Everest Encore ή Prism III

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

	CATALYST 6000N	CATALYST 6000
Αριθμός recorders	2	2
Carousel / Συνολική χωρητικότητα	3 κάδοι / 150 δίσκοι	
Χωρητικότητα εξωτερικού κάδου	50 δίσκοι	
Εκτυπωτής	Everest Encore ή Prism III	
Επεξεργαστής	Intel Core i3-6100	Παρέχεται από τον χρήστη
Αξιόπιστη μονάδα πλατφόρμας (TPM)	Συμπεριλαμβάνεται	-
Σκληροί δίσκοι	2 x 500 GB σε διαμόρφωση RAID 0	Παρέχεται από τον χρήστη
Μνήμη RAM	8 GB	
Λειτουργικό σύστημα	Win 10 Enterprise 64-bit	
Κάρτα δικτύου	Δύο 1 GB Ethernet	
Rimage Software Suite (RSS)	Ένα πλήρες σύνολο εργαλείων λογισμικού που επιτρέπουν μοναδικό σχεδιασμό, υποβολή εργασιών, διαχείριση συστήματος, παρακολούθηση παραγωγής και δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών.	
CD Designer™	Λογισμικό δημιουργίας ετικετών - Συμπεριλαμβάνεται	
QuickDisc™	Λογισμικό εγγραφής δίσκων - Συμπεριλαμβάνεται	
WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)	Ελέγξτε και διαχειριστείτε το σύστημα, τοπικά ή μέσω του διαδικτύου -Συμπεριλαμβάνεται	
Ύψος	25.5 in / 64.7 cm	
Πλάτος	16 in / 40.6 cm	
Βάθος*	23,25 in / 59 cm	
Βάρος (χωρίς εκτυπωτή)	65.3 lb / 29.7 kg	61.7 lb / 28 kg
Βάρος με εκτυπωτή Everest Encore	110.3 lb / 50.1 kg	106.7 lb / 48.5 kg
Βάρος με εκτυπωτή Prism III	85.3 lb / 38.8 kg	81.7 lb / 37.1 kg
Προδιαγραφές ισχύος	100-240 VAC, 60/50 Hz, 3.9-2.6 AMP, 500 watt μέγιστο	
Εγγύηση	12 μήνες	

* Αφήστε χώρο (3,5 in ή 9 cm) στο πίσω μέρος του μηχανήματος για τη καλωδίωση

Συνιστούμε

Συμφωνίες συντήρησης Rimage

Μεγιστοποιήστε την απόδοση της επένδυσής σας (ROI) και ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής της λειτουργίας όταν απαιτείται γρήγορη επίλυση προβλημάτων. Χάρη των εξειδικευμένων τεχνικών μας και της κορυφαίας υπηρεσίας υποστήριξης της αγοράς, η Rimage διαθέτει ένα πρόγραμμα συντήρησης που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Rimage Media Kits

Αποκτήστε αξιόπιστη και αδιάλειπτη απόδοση με το σύστημα Catalyst. Με τις βελτιστοποιημένες ταινίες εκτύπωσης και δίσκους, τα Media Kits σας δίνουν αποτελέσματα με την καλύτερη εμφάνιση και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε ένα βολικό και οικονομικά προσιτό πακέτο.

Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης της σειράς Rimage Catalyst Series και τα Media Kits αναλωσίμων πολυμέσων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.rimage.com.

Το Blu-ray Disc™ είναι εμπορικό σήμα της Ένωσης Blu-ray Disc.

