

RIMAGE MEDICAL DISC DEVICE™ 2450

Μιά Ισχυρή Πλατφόρμα Ολοκληρωμένου Συστήματος

Το σύστημα Rimage MDD 2450 είναι μια λύση υψηλής απόδοσης για την αυτοματοποιημένη παραγωγή των δεδομένων των ασθενών σε CD / DVD . Η ροή εργασίας της Ιατρικής Απεικόνισης θα επωφεληθεί από μια πλήρως αυτοματοποιημένη και έξυπνη ρομποτική λύση με χαμηλό μακροπρόθεσμα κόστος κτήσης.

Οφέλη

Προσιτή τιμή

Το Rimage MDD 2450 είναι το πιο προσιτό σύστημα έκδοσης δίσκων με θερμικό εκτυπωτή. Είναι ο ευκολότερος τρόπος για να επιτύχετε ποιοτικές εκδόσεις με την ποιότητα Rimage σε προσιτό κόστος. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας υπολογιστής, το λογισμικό εφαρμογής και είστε έτοιμοι.

Συνδεσιμότητα δικτύου

Το σύστημα MDD 2450 μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε δίκτυο με την χρήση εξωτερικού υπολογιστή.

Φίλτρα σκόνης

Με τη βοήθεια των νέων φίλτρων εξαερισμού, η ύπαρξη σκόνης στη συσκευή μειώνεται.

Ενσωματωμένος εκτυπωτής

Ο εκτυπωτής Everest® Encore 400 της Rimage είναι ο μοναδικός ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής στην αγορά, παρέχοντας ανεξίτηλες εικόνες υψηλής ανάλυσης και ευκρινές, ευανάγνωστο κείμενο. Σε αντίθεση με τις εκτυπώσεις inkjet, οι οπτικοί δίσκοι που εκτυπώνονται με θερμική τεχνολογία δεν γρατσουνιούνται, δε λερώνονται, δεν απολεπίζονται και δεν ξεθωριάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Ασυναγώνιστη απόδοση

Το carousel τριών κάδων και η προαιρετική έξοδος 50 δίσκων επιτρέπει την χρήση διαφορετικών τύπων μέσων και δίσκων πολλαπλών ασθενών ταυτόχρονα. Παράγει έως και 50 δίσκους CD-R, DVD-R ή Blu-ray Disc™ ανά ώρα χωρίς παρέμβαση.

Χαρακτηριστικά

Η Rimage βασισμένη στην πολύχρονη πείρα της περιλαμβάνει στο MDD 2450 κύρια χαρακτηριστικά :

- Φωτεινή ένδειξη κατάστασης λειτουργίας DiscWatch™
- Δύο μπροστινά αποσπώμενα recorders με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης.
- Ένδειξη λειτουργιών με οθόνη υγρού κρυστάλλου
- Τριών κάδων περιστρεφόμενο carousel -150 δίσκων- για είσοδο/έξοδο
- Εξωτερικός κάδος εξόδου 5 δίσκων
- Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής Everest Encore 400
- Εσωτερικός φωτισμός
- Συνδεσιμότητα USB 3.1



Προαιρετικά

- Blu-ray recorders
- Εξωτερικός κάδος 50 δίσκων



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

MEDICAL DISC DEVICE 2450

CPU/RAM/HDD	Παρέχονται από τον χρήστη
Αριθμός recorders	2 CD/DVD (προαιρετικά BD)
Carousel / Συνολική χωρητικότητα	3 κάδοι / 150 δίσκοι
Χωρητικότητα εξωτερικού κάδου	5 δίσκοι (προαιρετικά εξωτερικός κάδος των 50 δίσκων)
Εκτυπωτής	Everest 400
Θύρα USB	USB 3.1Gen 1
Ταχύτητα εκτύπωσης	60 δευτερόλεπτα
Ταινίες εκτύπωσης	CMY (έγχρωμη) και μαύρη
Rimage Software Suite - Standalone	Ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού που επιτρέπουν μοναδικό σχεδιασμό, υποβολή εργασιών, διαχείριση συστήματος, παρακολούθηση παραγωγής και δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών. Στο Rimage Software Suite περιλαμβάνεται το CD Designer™, QuickDisc™ και το Rimage System Manager
Ύψος	19 in / 48.3 cm
Πλάτος	14.8 in / 37.6 cm
Πλάτος*	19.5 in / 49.5 cm
Βάρος	64 lb / 29 kg
Προδιαγραφές ισχύος	100 – 240VAC, 60/50 Hz, 3.4 - 2.4A, 500W max
Εγγύηση	12 μήνες

* Αφήστε χώρο (3,5 in ή 9 cm) στο πίσω μέρος του μηχανήματος για τη καλωδίωση

Συνιστούμε

Συμφωνίες συντήρησης Rimage

Μεγιστοποιήστε την απόδοση της επένδυσής σας (ROI) και ελαχιστοποιήστε το χρόνο διακοπής της λειτουργίας όταν απαιτείται γρήγορη επίλυση προβλημάτων. Χάρη των εξειδικευμένων τεχνικών μας και της κορυφαίας υπηρεσίας υποστήριξης της αγοράς, η Rimage διαθέτει ένα πρόγραμμα συντήρησης που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Rimage Media Kits

Το MDD 2450 έχει σχεδιαστεί για χρήση με το Rimage MDD Media Kits. Με τις βελτιστοποιημένες ταινίες εκτύπωσης και δίσκους CD, DVD ή Blu-ray, τα Media Kits σας δίνουν αποτελέσματα με την καλύτερη εμφάνιση και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε ένα βολικό και οικονομικά προσιτό πακέτο.



Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης της σειράς Rimage Medical Disc Device Series και τα Media Kits αναλωσίμων πολυμέσων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.rimage.com.